VARNING!

Blanda inte vanliga standardbatterier och uppladdningsbara batterier!

- Bilen får inte anslutas till högre spänning än vad som anges.
- Icke-uppladdningsbart batteri får inte laddas.
- Uppladdningsbart batteri får endast laddas under uppsikt av en vuxen.
- Plocka ur batteriet ur bilen före laddning.
- Batteriet måste placeras på rätt håll (rätt polaritet).
- Förbrukat batteri ska tas ur bilen.
- Kabelfästena får inte kortslutas.
- Använd endast den laddare som ingår (12 V).
- Laddaren är ingen leksak.
- Bilen ska kopplas loss från laddaren före rengöring.

Obs!
Om ovanstående anvisningar endast finns på förpackningen, ska förpackningen också sparas p.g.a. denna viktiga information.

Produktkvalificeringscertifikat

Qualification certificate	Production date:
	Checker:

Bilderna i bruksanvisningen används endast i illustrativt syfte och kan skilja sig åt från produkten i verkligheten. Vid ev. tveksamheter, har anvisningarna i bruksanvisningen företräde.
För att vi ska kunna förbättra produkten, kan vissa förändringar göras utan tidigare meddelande. Vi hoppas du har förståelse för detta.
Bruksanvisningen innehåller viktig information och ska förvaras väl.

Eldriven leksaksbil

Läs igenom bruksanvisningen noggrant före användning
Spara bruksanvisningen





VARNING!

- **Får inte användas i vägtrafik!**
- **Bilen ska användas med försiktighet. Barnet måste ha utvecklat vissa förmågor för att inte falla ur bilen eller råka krocka med den och skada sig själv eller andra.**
- **Kör bara inom säkra områden.**
- **Små barn ska vara under ständig uppsikt av en vuxen.**
- **Bilen ska monteras av en vuxen.**
- **Inte lämplig för barn under 3 år.**

Denna produkt drivs av ett blysyrabatteri som aldrig får köras helt tomt. Batteriet ska laddas i god tid innan batterinivån blir för låg, annars kan batteriet skadas allvarligt.
Läs igenom bruksanvisningen innan bilen börjar användas för att lära dig rätt användnings- och monteringssätt, och för att undvika att ditt barn eller bilen skadas.
Spara bruksanvisningen på ett lättillgängligt ställe.

Specifikationer


Lämplig ålder	3–6 år	Max. belastning	25 kg
Batteri	6V 4,5 Ah (1 för 1-växlad, 2 för 2-växlad)	Mått	108x62x45 cm
Laddningstid	8–12 h	Hastighet	4,2km/h
Laddare	Ineffekt: AC 110–220 V; Uteffekt: DC 500 mA/700 mA		

Delar

Nr.	Del	Bild	St.	Noteringar
1	Kaross		1	
2	Säte		1	
3	Vindruta		1	
4	Sidospeglar		2	
5	Ratt		1	
6	Navkapsel		1	
7	Hjul		4	Olika beroende på 1- eller 2-växlad modell
8	Fjärrkontroll		1	
9	Laddare		1	
10	Bruksanvisning		1	
11	MP3-sladd		1	
12	Transporthjul		2	
13	Skruvskydd		2	
14	Plastskiftnyckel		1	

Bilens kopplingsschema

Fram/bak



På/av

Motor

Fotpedal


Batteri

Underhåll

- Bilens huvudsakliga delar bör undersökas regelbundet. Bilen får inte användas om batteriet, laddaren, kablarna, kontakterna, höljet eller andra delar är skadade. Den får inte heller användas om skruvar lossnat eller om några andra potentiella säkerhetsrisker finns förrän detta har åtgärdats.
- Bilen ska hållas på avstånd från öppen eld och får inte stå länge i solen.
- Den färdigmonterade bilen ska alltid stå på hjulen, aldrig vändas upp och ner. Vid regn ska den täckas med ett vattentätt skydd eller placeras under tak.
- Bilen ska hållas på avstånd från värmekällor, som t.ex. kaminer och värmelement, annars kan plastdelarna smälta under laddning. Håll den också på avstånd från brännbara material för att undvika brand.

- Bilen ska laddas av en vuxen och det ska göras i god tid innan batterinivån blir för låg. Innan den förvaras under en längre tid, ska batteriet fulladdas. Under förvaringstiden ska det sen laddas en gång i månaden för att inte batteriets livslängd ska förkortas.
- Tvätta aldrig bilen med vatten.
- Lär ditt barn hur bilen används rätt. Den här modellen är endast avsedd för 1 användare åt gången, max. belastning är 25 kg. Överbelasta aldrig bilen.
- Icke-uppladdningsbart batteri får inte laddas. Laddning av batteriet måste göras under uppsikt av en vuxen. Under laddning ska batteriet tas ur bilen. Olika typer av batteriet, eller nya och gamla batterier, får inte blandas. Batterierna måste sättas på rätt håll (rätt polaritet). Förbrukade batteriet ska tas ut ur bilen.
- Undvik att kortsluta kabelfästena.
- Använd inte säkringar som inte stämmer överens med produktens specifikationer.
- Gör inga modifieringar i bilens design eller elsystem. Felsökningar ska utföras av en tekniker.

Användning



- Musik: Tryck på knappen och tutan eller musik hörs.
  På/av: Sätter på och stänger av strömmen.
- Framåt/bakåt: Knappen tillsammans med fotpedalen får bilen att köra framåt/bakåt.
- Fjärrkontroll: Knappen tillsammans med användning av fjärrkontrollen får bilen att köra framåt/bakåt eller att svänga vänster/höger.
- Volym: Knappen vrids för att justera volymen.
- MP3: Sätt i MP3-sladden och spela musik från andra enheter.

Säkerhetsåtgärder

- Håll smådelar borta från barn under 3 år. Kvävningsrisk!
- Bilen är inte ett transportmedel och får inte köras på trafikvägar, gator, nära vatten eller andra potentiellt farliga ställen.
- Bilen får endast användas under ständig uppsikt av en vuxen.
- Användaren ska ha skor på sig under körning.
- Användaren ska sitta ner på sätet under körning.
- Bilen får endast köras i dagsljus eller på en väl upplyst plats, aldrig i mörker. Barn har inte förmåga att hantera oförutsedda hinder eller olyckor.
- Bilen ska stå helt stilla, innan växelbyte görs.
- Kontrollera att bilen är i god kondition för att undvika olyckor.
- Låt inte barn röra vid hjulen eller vara i närheten av bilen när den är i rörelse.
- Bilen är utrustad med ett säkerhetsbälte för eldrivna leksaksbilar. Bältet ska användas under körning för barnets säkerhet.

Tillvalsfunktioner



1, Ta först av batteriluckan på fjärrkontrollen och sätt i 2 batterier på rätt håll
2, Använd koden första gången. Produkten har en minnesfunktion, så du inte behöver mata in koden igen efter att du bytt batteriet.
3, Inmatning av koden:
Håll inne i 3–5 sekunder tills lysdioden blinkar, sätt på strömmen, lysdioden lyser konstant och kodinmatningen är klar.
Se baksidan av fjärrkontrollen för hjälp.


Varning!
Fjärrkontrollen är ingen leksak och får endast användas av en vuxen, inte av barn.
Ansvarsfriskrivning:
Fjärrkontrollens utseende är endast för referens och kan avvika från det verkliga utseendet.

Monteringssteg

- Bilen ska monteras av en vuxen, och det tar ca 10 minuter.
- Verktyg som krävs: skruvmejsel (medföljer inte)
- Låt inte barn röra eller leka med smådelar. Kvävningsrisk!
- Kontrollera listan över delar före monteringen. Avlägsna och avyttra plastpåsarna på rätt sätt, så att barn inte leker med dem. Kvävningsrisk!


1. Montering av transporthjulen

- Vänd bilen upp och ner (med dig vid bakänden)
- Lossa bilens skruvar
- Sätt på transporthjulen, sätt på skruvarna igen




2. Montering av vänster/höger framhjul

- Vänd bilen upp och ner (med dig vid fronten)
- Sätt på en Ø10-packning på framaxeln, montera framhjulet
- Sätt på en Ø10-packning, sen en mutter och sist navkapseln




3. Montering av vänster bakhjul

- Vänd bilen upp och ner (med dig vid bakänden)
- Trä på vänster bakhjul
- Sätt på en Ø10-packning, mutter och sist navkapseln
- Vänster bakhjul monteras likadant oavsett 1- eller 2-växlad modell



4. Montering av höger bakhjul

- Vänd bilen upp och ner (du vid bakänden)
- Sätt på en Ø10-packning (krav vid 1-växlad modell)
- Sätt på bakhjulet
- Sätt på en Ø10-packning, sen muttern och sist navkapseln




5. Montering av vindrutan

- Ta bort de 2 monterade skruvarna
- Lås fast vindrutan mot instrumentpanelen
- Fixera med 4x12 skruv och skruvskydd



6. Montering av ratten

- Sätt dockningsanslutningen på plats, se bilden
- Sätt dit ratten, 5x50 maskinskruv och spänn åt med en mutter




7. Montering av sidospeglarna

- Leta fram rätt sidospegel för respektive sida
- Sätt fast sidospeglarna i karossen



8. Montering av sätet

- Ta fram 4x12 skruvarna
- Fäst sätet i karossen med dem



Obs! Koppla ihop batteriet och motorn innan du monterar sätet!

Nu är hela bilen färdigmonterad. Kontrollera så att du inte missat något. Kontrollera också funktionerna så att de fungerar som de ska. Ladda produkten med laddaren den tid som anges i bruksanvisningen.

Laddning
Varning!
Anslut batteriets kablar.
Var noga med polariteten!



Laddningskontakt

Hur du tar ut och sätter i batteriet

- Lossa först batteriets kablar
- Lossa skruvarna från konsolen med en skruvmejsel
- Plocka ut batteriet
- Sätt i ett nytt batteri, skruva fast det på konsolen igen
- Anslut kablarna enligt bruksanvisningen och produktritningen

Obs! Bilen är utrustad med ett laddningsskydd så att inga andra funktioner kan användas under laddningen.
Strömmen måste vara avslagen när bilen laddas
Före första användningen måste bilen laddas 4–6 timmar
Ladda bilen om den börjar gå väldigt långsamt
Ladda bilen 8–12 timmar efter varje användning, men aldrig mer.
Sätt i laddaren i bilens laddningskontakt
Sätt i laddarens nätkontakt i ett vanligt vägguttag
Inga metallföremål får föras in i bilens laddningskontakt. Risk för kortslutning och skador.

- **Bilen får inte användas av barn under 3 år!**
- **Använd endast den laddare som ingår (12 V)!**
- **Laddaren är ingen leksak!**

Konsumentkontakt
Arc E-commerce AB
Box 3124
13603 Haninge
Sverige