

Robotgräsklippare E1600

Installations- och bruksanvisning



Robotgräsklippare E1600

Installations - och bruksanvisning

Läs igenom Installations- och bruksanvisningen innan du börjar använda produkten.
Spara Installations- och bruksanvisningen för framtida syfte.

CE ROHS

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. INLEDNING OCH SÄKERHET 1

2. PRESENTATION 3

3. INSTALLATION 6

4. KONTROLLPANEL 10

5. ANVÄNDNING 11

6. UNDERHÅLL OCH FÖRVARING 15

7. FELSÖKNING 16

8. SPRÄNGSKISS 18

9. APP INSTRUKTIONER 20

10. FAQ 24

1. INLEDNING OCH SÄKERHET

1.1 Inledning

Svensk distrubitör är Arc E-Commerce AB.

Tack för att just du har köpt vår produkt. Du kommer att få extra ledig tid när du använder vår robotgräsklippare till att klippa gräsmattan. Du kommer att bli imponerad av hur din gräsmatta ser ut och det bästa är att Lyfcos robotgräsklippare gjorde jobbet åt dig.

Robotgräsklipparen får endast användas av personer som har kunskap om hur den används och har läst samt förstått anvisningarna i denna bruksanvisning. Modell: E1600/E1600T CE, RoHs-godkänd.

Produkten, produktspecifikationen samt detta dokument gäller med förbehåll för ändringar. Alla andra varumärken tillhör respektive ägare.

VIKTIGT!

Följande sidor innehåller viktiga säkerhets- och bruksanvisningar. Läs och följ alla instruktioner i denna handbok. Läs noga och gå igenom alla säkerhetsanvisningar, varningar och försiktighetsåtgärder som denna bruksanvisning innehåller.

Underlåtenheten att läsa samt följa anvisningar och varningar kan leda till allvarig skada eller dödsfall hos människor eller husdjur samt skada på personlig egendom. Det är inte tillåtet att ändra robotens originaldesign. Alla ändringar görs på egen risk.



VARNING
Robotgräsklippare kan vara farliga om de används på felaktigt sätt!


VIKTIG INFORMATION

Läs noggrant igenom driftshandboken och förstå innehållet innan du börjar använda din robot.

1.2 Symboler på klipparen

Dessa symboler finns på klipparen. Studera dem noga och förstå deras betydelse.

1. Symbolen är fastklistrad på den övre luckan. Förstå dess betydelse innan du använder robotgräsklipparen.



1. VARNING - detta är ett farligt elverktyg. Var försiktig när du använder den och följ alla säkerhetsanvisningar och varningar.
2. Läs installations- och bruksanvisningen noga och följ alla säkerhetsinstruktioner innan du sätter klipparen i drift.
3. Det kan hända att föremål kastas ut ur klipparen under drift, håll därför ett säkert avstånd från maskinen när den är i drift och var försiktig.
4. Håll barn, husdjur och åskådare borta från klipparen under drift.
5. VARNING - Stäng av maskinen innan du arbetar med den eller lyfter upp den.
6. Använd aldrig högtryckstvätt, eller ens rinnande vatten för att rengöra klipparen.
7. Vassa roterande blad. Håll undan händer och fötter, försök inte heller lyfta klipparen från detta område.
8. VARNING - Åk eller sitt inte på robotgräsklipparen.

Adress

Tryck ner knappen på laddstationen. klipparen kommer få en adress, tryck på YES (Ja) för att bekräfta. Laddstationen och klipparen skall nu vara synkade. S.N.: XXXX XX XX XXX
år månad dag nummer

 : Elektriska produkter får inte slängas tillsammans med hushållsavfall. Återvinn där det finns anläggningar för detta. Fråga din kommun eller din återförsäljare för råd om återvinning.

2. PRESENTATION

2.2 E1600's olika funktioner.

- Lyftsensorer

Det finns lyftsensorer som sitter mellan den övre och mellersta luckan. Om klipparen lyfts från marken, kommer den att stänga av sig automatiskt inom 1 sekund.

- Lutningssensorer

Det finns även lutningssensorer installerade på klipparen, när klipparen lutar mer än 30 grader i någon riktning slutar den att fungera inom 2 sekunder.

- Stötsensorer

Klipparens chassi är stöttåligt. Både främre och bakre delen av klipparen är utrustat med stötsensorer som aktiveras när klipparen åker in i ett föremål som är 6 cm eller högre i förhållande till klipparens underlag, exempelvis en stubbe. När stötsensorn aktiveras kommer klipparen stanna för att sedan arbeta baklänges.

- Regnsensorer

Det finns två regnsensorer placerade på kontrollpanelen, på klipparens övre lock. Klipparen kommer automatiskt att gå tillbaka till laddstationen när det regnar. Sensorerna kan väljas ON/OFF (på/av) från kontrollpanelen. Påslagen: klipparen går tillbaka hem om det regnar. Avslagen: klipparen fortsätter att klippa trots regn.

- Wifi

Använder du IOS laddar du ner appen "TCROBOT" från App store. Appen fungerar som kontroll till klipparen. Använder du Android laddar du ner appen "Lyfco robotgräsklippare" från Google Play. Appen fungerar som kontroll till klipparen.

- Klippschema

Ställ in ett klippschema (från måndag till söndag, ett för varje dag) via kontrollpanelen eller appen. Funktionen bör användas tillsammans med funktionen AREA (område).

- Stöldskyddsfunktion

Klipparen kan skyddas mot stöld med ett lösenord. Dessutom kan inte klipparen startas utan tillhörande laddstation.

- Klippbredd: 28 cm

- Enkel klipphöjdsjustering

2.5 cm-5.5 cm justeras med ett vred.

- Automatiskt laddningssystem

När klipparen känner av lågt batteri kommer den att stänga av klippmotorn och följa avgränsningskabeln tillbaka till laddstationen för att ladda upp batteriet. När den är fulladdad kommer klipparen att backa några centimeter och stanna i vänteläge tills den startas via klippschemat eller manuellt.

- Nödstoppsbrytare

Det finns en röd nödstoppsbrytare placerad högst upp på klipparen. När den trycks ner kommer klipparen omedelbart att stängas av. Tryck ner nödstoppsbrytaren för på och av.

- Två klipplägen

Det finns två klipplägen på klipparen, rakt fram eller cirkulärt (effektivaste klippningen). I automatiskt läge väljer klipparens system ett klippläge. Den klipper rakt fram om gräset är glest eller lågt och den klipper cirkulärt om gräset är tätt eller högt. I manuellt läge kommer klipparen bara gå dit du styr den.

- Trycksensorer

Trycksensorerna finns på den övre luckan. Om ett barn eller något åker eller sitter på klipparen stängs den av inom 1 sekund.

- Avgränsningskabel

Klipparen kan inte drivas utan utdragen avgränsningskabel. (Vi föreslår att du använder en 100-600 meter lång kabel) Klipparen kommer att följa kabeln till laddstationen. Kabeln fungerar som ett virtuellt staket. Den kommer att gå längst kabeln tills den möter klipparens laddplåtar, då går den av kabeln och börjar klippa innanför.

- Klipparen slutar fungera om avgränsningskabeln är avskuren eller om laddstationen är avstängd.

Om kabeln skärs/bryts av, eller laddstationen inte har ström, slutar klipparen att fungera inom 3 sekunder.

- Fyra steg för att starta klipparen på ett säkert sätt.

Det finns fyra nödvändiga steg för att starta klipparen:

1. Anslut laddstationen till en elanslutning med laddaren och se till att laddningslampan är grön.
2. Anslut avgränsningskabeln till laddstationen och se till att anslutningen är bra (laddstationens lysdiod är färglös).
3. Slå på strömbrytaren och släpp nödstoppsbrytaren.
4. Ange ett lösenord om detta har valts och välj läge.

- Överbelastningsskydd

Den borstlösa klippmotorn och var och en av de två driftmotorerna kontrolleras kontinuerligt under drift för alla situationer som kan orsaka att det blir överbelastning. Om klipparen känner av överbelastning stängs den av.

- Vattentät

Vattentät design. Det finns ett inre skydd under topp luckan som skyddar elektroniken från att bli fuktskadad. Detta skydd är klassificerat IP54.

- LCD skärm

- Navigationssystem

Klipparen är utrustad med ett navigationssystem som gör att klipparen alltid går rakt även i sluttningar.

- Sekundär områdesinställning

Du kan ställa in sekundära klippområden. Detta är perfekt för större gräsmattor, se del **5.12**. Denna inställning används med funktionen **Klippschema**.

- Olika språkval.

- Distansinställning

Det finns 4 olika distansalternativ. Man kan välja avstånd på hur nära klipparen ska gå avgränsningskabeln beroende på gräsmattans tillstånd och skick vid kabeln.

2. PRESENTATION

2.3 Teknisk information

Modellnummer	E1600		E1600T	Batteri			
Specifikation				Batterityp		Litium	
Totalvikt	21 kg		22 kg	Batterikapacitet		6.6Ah	13.2Ah
Nettovikt	18 kg		19 kg	Laddningstid		≤3h	≤5h
Klipparens dimensioner	60*46.5*26.5cm(LWH)			Ungefärlig drifttid		2-3h	4-5h
Effekt	85 W			Funktioner			
Ljudnivå	≤60 db			Valfritt att följa avgränsningskabeln		✓	
Antal klippblad	4 st			Klipparen inaktiveras utan kontakt med laddstation		✓	
Klipphöjd	2.5-5.5 cm			Klipparen inaktiveras om avgränsningskabeln är trasig		✓	
Klippbredd	28 cm			Trycksensor		✓	
Klippeffekt	35m/min			Regnsensor		✓	
Knivbladens rotationshastighet	3000 rpm			Automatisk laddning		✓	
Sluttning	Max 30 grader			Smart klippning		✓	
Max utomhus temperatur	40°C			Kör rakt fram		✓	
Arbetsyta (per laddning)	800m ² ± 20%	1300m ² ± 20%	Stöldskydd	✓			
Arbetskapacitet	2600m ² ± 20%	3600m ² ± 20%	Lyftsensor	✓			
Observera: Hur stor yta klipparen klipper per laddning beror främst på knivbladens skick samt tillstånd på gräset, tillväxt och fuktighet. gräsmattans form är också av betydelse. Om tomten består främst av öppna gräsytor kan klipparen klippa mer yta per timme än ovanstående specifikation. Är det däremot mycket träd, rabatter och små passager kan klippytan reduceras per timme.				Lutningssensor		✓	
				WiFi applikation		✓	
				Stötsensor		✓	
				LCD skärm		✓	
				Vattentät (ovansidan)		✓	
				Touchsensor		X	
				Tidsinställning		✓	
Laddstation och avgränsningskablar.				Nödstopp		✓	
Dimension laddstation	70*50*20 cm(LWH)			Lösenordsskyddad		✓	
Max längd på avgränsningskabel	600m/0.5 mm			Navigationssystem		✓	
Standardlängd på avgränsningskabel	100m/0.5 mm			Språkalternativ		✓	
				Sekundär områdesinställning		✓	
				Distansinställning		✓	

2.4 Arbetssätt



3. INSTALLATION

3. INSTALLATION

Detta kapitel beskriver hur du installerar klipparen. Innan du påbörjar installationen, läs igenom kapitel 2. Presentation.

Läs igenom hela detta kapitel innan du påbörjar Installationen. Installationen har stor betydelse för hur klipparen kommer att fungera. det är därför viktigt att läsa igenom allt innan installationen genomförs.

3.1 Förberedelser

Innan installation

- Kontrollera att du har allt du behöver före installation.

- Låt aldrig obehöriga eller barn styra klipparen. Lokala regler och restriktioner kan påverka åldern för att manövrera klipparen.
- Användaren/ägaren av klipparen står som ansvarig vid egendoms eller personskador.

3.2 Komponentjustering

Klippbladsjustering:

Klippsystemet i denna klippare är effektivt samt väldigt energisnål tillskillnad från många andra robotklippare. Många andra klippare slår av gräset medans Lyfcos klippare skär av gräset, det vill säga en jämnare klippning.

Att aktivera regnsensorerna är frivilligt (Se 5.8).

Vi rekommenderar dock att du har detta igång och främst klipper vid torrt underlag för bästa effekt samt undvika onödiga skador på klipparen. Det går att klippa på vått underlag men det är inget vi rekommenderar. Risk för skador på elektronik, att den glider vid sluttningar etc.

Klippbladen måste vara i bra skick för bästa möjliga effekt. För att hålla bladen i bra skick är det viktigt att hålla klippområdet fritt från kvistar, små stenar och andra snarlika föremål, speciellt föremål lägre än 6 cm då klipparen inte känner av föremål mindre än 6 cm höga. Fyll gärna upp små hål i gräsmattan om detta finns för att hålla gräsmattans yta så plan som möjligt.

Justera klipphöjd:


1. Tryck på skyddsluckan för att öppna den.
2. Vrid på justeringsvredet för att justera klipphöjden. Klipphöjden kan justeras mellan 2.5 cm - 5.5 cm.



Justeringsvred


3. Stäng skyddsluckan ordentligt.

Förtydligande gällande klipphöjd, t.ex 3 cm klipphöjd.




3.3 Istallation av laddstationen

- För bästa möjliga installation, se till att ytan är plan och att det inte finns vatten, magnetiska störningar eller hinder framför.




Optimalast yta för installation:
1. Se till att det är en plan yta
2. Inga magnetiska störningar
3. Inget vatten eller pölar i närheten
4. Inga hinder framför laddstationen

- Placera laddstationen på en horisontell yta.



- Placera kabeln som bilden visar.

- Fäst laddstationen med förankringspinnarna.



VIKTIG INFORMATION

Innan du förankrar laddstationen, kvalitetssäkra först ytan du placerat den på. Se även över att placeringen av laddstationen är optimalast för klipparen att hitta.

VIKTIG INFORMATION

Trampa eller gå inte på laddstationens platta.

3. INSTALLATION

3.4 Installation av avgränsningskabel




Avgränsningskabeln kan installeras på något av följande sätt:

- **Fäst kabeln i marken med fästmärlor.**
Vi rekommenderar att fästa kabeln med fästmärlor till en början så att man kan justera kabeln under de första drift veckorna.


- **Gräva ner kabeln**
Du kan även gräva ner kabeln (max 5 cm ner)

Om det behövs kan du kombinera ovanstående alternativ. Detta så att vissa delar av kabeln är nergrävd och resterande med fästmärlorna.

- **Fästmärlorna skall fästas med 1 meters avstånd från varandra. Det är bättre att använda mjuka runda hörn istället för skarpa hörn. Se bilderna.**



- Gräv ner avgränsningskabeln under gräset eller fäst den i marken med märlor. Detta så att klipparen inte klipper av kabeln.



VIKTIG INFORMATION

Hård eller torr mark kan göra att märlorna bryts av när du ska fästa dom i marken. I extrema förhållanden kan du vattna ytan som märlorna ska fästas på.

- Minsta avståndet mellan laddstationens framsida och närmsta hinder måste vara minst 2 meter. Se till att avståndet till närmsta hörn är minst 2.5 meter. Det måste vara minst 2.5 meter lång kabel som ska vara i en rak linje från laddstationen och framåt.

- Om ett stort hinder, t.ex ett hus, vägg, staket eller andra hinder som är högre än gräsmattan som ska klippas gränser till klippytan, bör avgränsningskabeln fästas minst 40 cm från hindret. Detta förebygger att klipparen skulle ha en risk att åka in i hindret.

- Om en passage eller mark har samma höjd som gräsmattan bör avgränsningskabeln fästas minst 10 cm från kanten.

- Minsta avståndet mellan en poolkant och avgränsningskabeln ska vara 40 cm.

- Minsta avståndet mellan två hörn ska vara 1 meter.

- Maximalt avstånd för avgränsningskabeln till och från ön är 1 cm och de två kablarna ska fästas tillsammans med en fästmärla.

- Det finns två typer av installationer för avgränsningskabeln runt laddstationen.

placera laddstationen nära ett hörn. Använd bilden som hjälp vid behov.

Se till att lägga en rak linje på åtminstone 2.5 meter framför laddstationen. Laddstationen ska placeras långt bort från Vatten och möjliga vattensamlingar.

3. INSTALLATION


- Använd avgränsningskabeln för att isolera områden inne i klippområdet genom att skapa öar runt hinder som inte tål en kollision, t.ex. rabatter och fontäner. Lägg ut kabeln i klippområdet, dra den runt ytan som ska isoleras och dra den sedan tillbaka i samma spår. Om du använder fästmärklor ska kabeln fästas i samma märkla på ändorna av kabeln. Avgränsningskabeln måste ha minst 5 cm avstånd från hindret för att klipparen inte ska köra över den.

- Om hinder som ska skyddas ligger tätt nära varandra ska dom isoleras individuellt. Om hinder ligger nära en kantlinje, lämna dem utanför klippytan.


- Du måste vara noga så att du inte skapar ett hörn som är skarpare än 90 grader när du placerar ut avgränsningskabeln. Ett hörn som är skarpare än 90 grader gör att klipparen tappas kontakten med kabeln. Du kan göra ett hörn som är större än den bilden som visas nedan.




korrekt hörn, genom att använda flera vinklar underviker du hörn skarpare än 90°



Korrekt hörninstallation




- Avståndet mellan laddstationen och avgränsningshörn bör vara minst 2 meter.



Skarvad avgränsningskabel


- Sammanfoga skarvade avgränsningskablar. Om kabeln inte är tillräckligt lång kan du slå samman två ändor, använd medföljande kabelkontakt. Den är vattentät och ger en pålitlig elektrisk anslutning.

För att skarva: Anslut båda kabeländorna i kabelkontakten. Tryck ned fästet ovanpå kabelkontakten helt. Använd en tång eller liknande verktyg eftersom att fästet kan vara svårt att trycka ned för hand.



3. INSTALLATION


3.5 Installation av laddstift




Sätt fast laddstiften på laddstationen medsols.

3.6 Anslutning av avgränsningskabel och laddstation


1. Skala av ca 1 cm av avgränsningskabelns två ändor så att dom lätt kan anslutas till laddstationen.



2. Anslut de två avskalade ändorna av kabeln till kabelanslutningen på laddstationens baksida. Positiv (+) och negativ (-) pol måste kopplas rätt.




3. Om anslutningen är korrekt kommer lysdioden för avgränsningskabeln på laddstationen vara färglös. Om anslutningen inte är korrekt så kommer lysdioden att blinka rött och laddstationen kommer att pipa.



3.7 Elanslutning

1. Anslut nätaggregatet **b** till laddstationens strömanslutning **a**. Anslut 1 från kontakt **a** till 1 från kontakt **b** och skruva fast den ordentligt.



elanslutning på laddstationen



elanslutning på nätaggregatet

2. Anslut nätaggregatet till en elanslutning. 3. Laddningsdioden på laddstationen lyser grönt: laddar ej. Laddningsdioden på laddstationen lyser rött: laddar.

3.8 Uppladdning

1. Laddningsspänning: 24 V Laddningsström: 4 A

2. När skärmen visar bilden till höger, kommer klipparen att följa avgränsningskabeln tillbaka till laddstation och ladda.



3. När skärmen visar bilden till höger, laddas klipparen.



4. När skärmen visar denna symbol så laddas klipparen men regnsensorn är fortfarande aktiverad.



VIKTIG INFORMATION


Alla knappar (förutom nödstopp och på/av-knappen) är låsta under tiden som klipparen laddas och kan därför inte användas under den tiden.

5. När klipparen är fulladdad kommer den att åka bakåt några centimeter, ställa sig i vänteläge och vänta på att starta via klippschema eller manuellt.

4. KONTROLLPANEL


4. KONTROLLPANEL

Översikt kontrollpanel



① Skärm

- A. Laddstationssymbol
- B. Symbol för klippschema
- C. Symbol för regnsensor
- D. Symbol för navigatorsystem
- E. Linjesymbol
- G. Trycksensor
- I. Automatiskläge
- J. Batterispänning
- K. Datum
- L. Dag
- M. Klocka
- Inställningar
- Områdesinställningar
- Information



② Upp / + :

- Välj funktion, gå uppåt
- Välj funktion, gå till vänster
- Välj figur, betyder +

③ Enterknapp

- för att välja funktion eller bekräfta ändring.

④ Ner / -

- Välj funktion, gå ner
- Välj funktion, gå till höger
- Välj figur, betyder -

⑤ Hemknapp

- Tryck på den här knappen när klipparen är i drift så följer den avgränsningskabeln hem för laddning.

5. ANVÄNDNING

5. Användning

VIKTIG INFORMATION

- Lämna aldrig klipparen i drift utan uppsikt om du vet att det finns husdjur, barn eller människor i närheten.
- Använd endast klipparen i dagsljus eller i bra belysning.
- Undvik att använda klipparen på vått gräs.
- Använd inte klipparen om du är barfota eller med öppna sandaler.
- Använd ordentliga skor och långbyxor.
- Se till att du står stadigt i sluttningar.
- Var försiktig när du kör klipparen mot dig.
- Starta alltid klipparen i enlighet med instruktionerna.



VARNING

Läs säkerhetsanvisningar innan du startar klipparen.



VARNING

Håll händer och fötter borta från de roterande bladen. Placera aldrig händer eller fötter nära eller under klipparen när den är i drift.

5.1 Förberedelse

- Se till att avgränsningskabeln är korrekt installerad.
- Kontrollera klippytan kontinuerligt och ta bort stenar, grenar, leksaker och övriga föremål. Var extra noggrann med att ta bort föremål som är 6cm eller högre.
- Se regelbundet över knivbladen och knivbultarna så att de inte är allt för slitna eller skadade. Byt ut slitna eller skadade knivblad och bultar för att bibehålla bästa möjliga klippning.
- Anslut avgränsningskabelns två ändor till anslutningen på laddstationens baksida och se till att kabeln har en bra anslutning (Lysdioden på laddstationen är färglös).
- Koppla in nätaggregatet i laddstationen och fäst den med ett gängat lock, anslut sedan laddaren till en strömkälla. Se till att laddstationen har en bra anslutning och att lysdioden på laddstationen lyser grönt.
- Kontrollera regelbundet klippytan så att det inte finns gropar eller jordhögar.

VIKTIG INFORMATION

Du kan inte starta klipparen om avgränsningskabeln eller laddstationen inte har en bra anslutning.

5.2 Starta klipparen

Klipparen kan startas från två platser:

1. Sätt klipparen medurs på avgränsningskabeln, se till att klipparen inte är ansluten till de två laddstiften på laddstationen. I annat fall är klipparen i laddningsläge och kan inte startas.
2. Ställ roboten på startpunkten.
Om du ställer in **LINE** off (kabel av) börjar klipparen att klippa direkt inne i klippområdet.
Om du ställer in **LINE** on, (kabel på) kommer klipparen att söka efter avgränsningskabeln, gå ett varv längst kabeln och sedan börja klippa inne i klippområdet.

För att starta klipparen.


1. Slå på strömknappen under klipparen.
2. Tryck på nödstoppsknappen **STOP** för att starta klipparen.
3. Ange lösenordet (standard:1234) om du inte valt något.
4. Välj **AUTO**  -läge så startar klipparen.

5.3 Stoppa klipparen/stäng av klipparen

1. Tryck på strömbrytaren från din nedladdade app. Klipparen kommer att stanna och gå in i vänteläge.
2. Klipparen kan också stängas av genom att trycka på nödstoppsknappen **STOP**.
3. Tryck på huvudströmbrytaren under klipparen.

5.4 Nödstoppsknapp

Nödstoppsknappen **STOP** kan du trycka på även under drift så stängs klipparen av omgående. Du måste därefter starta om klipparen.



5.5 Språkval

- Välj **SET** (Inställning)  ange med knappen - 
- Välj **FUNCTION** (Funktion) ange med knappen - 
- Välj **LANGUAGE** (Språk) Ange med knappen - 
- Välj mellan Engelska/Franska/Tyska/Danska/Svenska/Finska/Norska/Italienska/Spanska/Ryska/Polska och holländska. Bekräfta genom att trycka på - 

5.6 Adressinställning

Det finns en **ADRESS** mellan klipparen och laddstationen. Adressen är redan förinställd på fabrik, du behöver inte ställa in adressen före drift. En etikett med adresskod finns klistrad på laddstationen.

För att återställa adressen:

- Välj **SET** (Inställning) 
- Välj **FUNCTION** (Funktion) ange med knappen - 
- Välj **ADDRESS** (Adress) Ange med knappen - 
- Tryck på knappen  på laddstationen.
- Klipparen kommer att få rätt adress. Tryck på Yes (Ja) för att bekräfta.

5.7 Distansinställning

- Välj **SET** (inställning)  tryck på knappen - 
- Välj **FUNCTION** (Funktion) tryck på knappen - 
- Välj **RANGE** (Distans) tryck på knappen - 
- Välj **1/2/3/4** och bekräfta genom att trycka på knappen - 

5.8 Regnsensor

RAIN ON: Klipparen åker till laddstationen vid regn.
RAIN OFF: Klipparen fortsätter i drift trots regn.

- Välj **SET** (Inställning)  tryck på knappen - 
- Välj **FUNCTION** (Funktion) tryck på knappen - 
- Välj **RAIN** (Regn) Tryck på knapp - 
- Välj **ON / OFF** (På/Av) bekräfta genom att trycka på knappen - 


5.9 Grundinställning

Återställ till fabriksinställning.

- Välj **SET** (Inställning)  tryck på knappen - 
- Välj **FUNCTION** (Funktion) tryck på knappen - 
- Välj **INITIAL** (Grundinställningar) tryck på knappen - 
- Välj **YES / NO** (Ja/Nej) bekräfta genom att trycka på knappen - 

5.10 Tidsinställning

- Välj **SET** (Inställning)  tryck på knappen - 
- Välj **TIME** (Tid) Tryck på knappen - 




- För att ställa in årtal.

- Tryck på -  eller -  för att bläddra till inställning av årtal. Tryck på -  för att välja årtals- inställning.
- Tryck på -  eller -  för att bläddra till korrekt årtal. Bekräfta genom att trycka på knappen - 
- Välj vecka/datum, timme/minut i enlighet med steg 3.
- Tryck på -  eller -  För att bläddra till SAVE (Spara) bekräfta genom att trycka på knappen - 

5.11 Lösenordsinställning

- Välj **SET** (Inställning)  tryck på knappen - 
- Välj **PASSWORD** (Lösenord) tryck på knappen - 



- Förinställt lösenord: 1234
- För att skriva in det gamla lösenordet.
 - Tryck på -  eller -  för att skriva in det gamla lösenordet. Tryck på -  för att bekräfta.
 - Tryck på -  eller -  för att bläddra till korrekt lösenord. Tryck på knappen -  för att bekräfta.
- För att ställa in ett nytt lösenord, följ steg 4.
- Tryck på -  eller -  för att bläddra ner till SAVE (Spara), Tryck på knappen -  för att bekräfta det nya lösenordet.

Lösenordsinställning är valfritt.

SWITCH ON: Varje gång du startar klipparen (Slå på) måste du ange ditt lösenord.

SWITCH OFF: Du behöver inte ange något lösenord (Stäng av) när du ska starta klipparen.

5.12 Områdesinställning

Den här funktionen ökar klippeffektiviteten på större klippytor. Funktionen gör att du kan dela upp en en stor klippyta till 6 mindre ytor. Den här funktionen ska användas med **5.13 KLIPPSHEMA**. Se nedan exempel med 3 områdesuppdelningar.

- Välj **AREA**  tryck på knappen -  för att bekräfta.
- Välj **AREA POSITION** tryck på knappen -  för att bekräfta.



- För att välja klippområde
 - AREA (Område) 1 är grundvalet, denna ska vara standard.
 - Tryck på -  eller -  för att bläddra till AREA (Område) 2. Tryck på knappen -  för att välja det område du önskar klippa.

5. ANVÄNDNING

VIKTIG INFORMATION

Om du använder områdesinställningar måste du köra dem i nummerordning. T.ex, AREA 2 sedan AREA 3.

- Tryck på -  eller -  för att bläddra till AREA 3, tryck sedan på knappen -  för att välja AREA 3. Symbolen ”*” bekräftar val.

4. För att ställa in minnespunkt

En minnespunkt är till för att programmera klipparen att lämna avgränsningskabeln för att klippa inom klippområdet. Alla områden ska ha en minnespunkt.
Se till att klipparens spänning är över 27V innan du ställer in minnespunkter för områden.
- Ställ klipparen i laddstationen.

- Välj **START**, bekräfta genom att trycka på knappen -  Klipparen kommer börja följa avgränsningskabeln.

- Tryck på -  för att ställa in minnespunkten för område 1 när klipparen når den önskade minnespunkten.

Tryck på -  för att ställa in minnespunkten för område 2 när klipparen når den önskade minnespunkten.

Tryck på -  för att ställa in minnespunkten för område 3 när klipparen når den önskade minnespunkten.

Ta minnespunkt 1, minnespunkt 2, minnespunkt 3 som exempel enligt nedanstående bild.

- Det är optimalast att ställa in minnespunkten i mitten mellan två hörn på en raksträcka.

- Det mest optimala för en minnespunkt är om den har 3 meters avgränsningskabel mellan de två hörnen.

- Dra kabeln runt passagen för att dela upp området. Avgränsningskabeln till och från passagens kant ska vara minst 1 meter, se nedanstående bild för exempel.

- Minsta avståndet till och från avgränsningskabeln som är för att göra en passage från ett till ett annat område är 50 cm.




- Placera klipparen i laddstationen och låt den vänta för drift.

5.13 Klippschema

Klippschema ska användas med funktionen AREA (område). 5.12 Områdesinställning.


1. Välj **AREA** (Område)  och tryck på knappen - 
2. Välj **SCHEDULE TIME** (Schematid) tryck på knappen - 
3. Välj **WEEK** (Vecka) (MON,TUE,WED,THU,FRI,SAT,SUN) och tryck på knappen - 
4. För att ställa in starttid.
 - Välj **START TIME** (Starttid) och tryck på knappen - 
 - Tryck på -  eller -  för att ställa in tid. Bekräfta genom att trycka på knappen - 
5. För att ställa in områdesbaserad schematid.
 - Välj **AREA** (Område) **1** och tryck på knappen - 
 - Tryck på -  eller -  för att ställa in schematiden för område 1, bekräfta sedan genom att trycka på knappen -  10 minuter för varje bläddring. (Från 000 till 250 minuter)
6. Ställ in **AREA 2** till **AREA 6** enligt steg 5.



Förtydligande:

- Om AREA 1 ställs in på 000 minuter betyder det att AREA 1 inte ska klippas.
- Om du väljer att inte köra klipparen i AREA 2. (**Se 5.12 områdesinställning**) men har ställt in en tid för AREA 3 kommer klipparen inte att klippa i AREA 3.
- 7. Välj EXIT (Avsluta) för att spara eller välj **DEL** (Radera) för att ta bort tidsinställningarna.

5.14 LINJE



LINJE: Varje gång klipparen startar måste den först hitta avgränsningskabeln och följa den tillbaka till laddstationen.

1. Välj **AREA** (Område)  Tryck sedan på knappen - 
2. Välj **LINE (Linje)** Tryck sedan på knappen - 
3. Välj vilken dag och bekräfta sedan genom att trycka på knappen - 

VIKTIG INFORMATION

Det tar ungefär 3 sekunder för klipparen att memorera en inställning. Stäng inte av klipparen under denna tid!

6. UNDERHÅLL OCH FÖRVARING

6. UNDERHÅLL OCH FÖRVARING

- Vid underhåll, använd skyddsutrustning som rekommenderas av tillverkaren. Särskilt vid byte av knivblad.

- Innan du utför något underhåll på klipparen, försäkra dig om att klipparen är helt avstängd.

Underhållsprogram/intervall			
Intervall	Komponent	Typ av underhåll	Referens
Varje vecka	Knivblad	Rengör och kontrollera skicket på klippbladen.	Se "Rengöring av klippare"
		Om knivbladet är böjt eller blivit skadat så ska det bytas ut.	Se "Byte av knivblad"
Varje månad	Klippare	Rengöring	Se "Rengöring av klippare"
Var tredje månad	Klippare	Underhållsladdning	Se "Batteri"

6.1 Rengöring av klippare

1. Stäng av klipparen helt.
2. Använd skyddshandskar.
3. Rengör utsidan av klipparen med en trasa eller svamp, använd lite vatten.
4. Använd inte rengörings/lösningsmedel då det kan skada plasten och delar på roboten.
5. Tvätta inte insidan på klipparen och använd inte vattenslang eller högtryckstvätt då det kan skada elektroniken och övriga delar i klipparen.



VARNING

Använd aldrig högtryckstvätt eller vattenslang vid rengöring av klipparen.

6. Kontrollera klipparens underrede (område för klippblad och hjul) samt ta bort allt smuts och gräsrester som kan förhindra klipparens drift.
7. För att ta bort smuts och gräsrester från klippbladen, använd en liten borste.
8. Rengör utsidan av laddstationen från smuts.
9. Kontrollera att alla bultar och muttrar är åtdragna ordentligt så att klipparen är säker att sättas i drift.
10. Ersätt utslitna och trasiga delar för säkerhets skull.
11. Var noga med att rätt typ av klippblad används vid byte.
12. Kontrollera att batterierna är laddade med en laddare som rekommenderas av tillverkaren.
13. Felaktigt användande av batterierna kan leda till överhettning, elshock eller läckage av giftiga ämnen från batterierna.
14. Vid eventuellt läckage från batterierna, skölj med vatten eller en neutraliserande lösning. Du ska även kontakta en läkare omgående om du kommit i kontakt med batterisyran.

15. Robotklipparen skall underhållas enligt tillverkarens instruktioner. Denna klippare (inklusive batteri) skall återvinnas på en återvinningsstation avsedd för elektroniskt avfall.

6.2 Förvaring av robotgräsklippare


Emballera klipparen med respektive tillbehör i ordinarie emballage, förvara den sedan på en sval och torr yta. Temperaturen får ej understiga - 10 °C.

6.3 Byte av knivblad

Knivbladsmodell: E1600/E1600T

Byte av knivblad, steg för steg:

1. Stäng av klipparen helt.
2. Använd skyddshandskar.
3. Vänd klipparen upp och ner.
4. Skruva loss knivbladen och ta bort dem.
5. Byt ut knivbladen och skruva åt dem ordentligt.



6.4 Rengöring av framhjul

Om framhjulet börjar bli stumt, vänd roboten upp och ner. Kontrollera hjulet och ta sedan bort det ur sitt fäste. Rengör hjulet samt fästet från smuts och gräs. Sätt sedan tillbaka framhjulet i fästet och skruva åt.

6.5 Batteri

Batteriet är underhållsfritt, men har en livslängd på 1-3 säsonger. Livslängden beror på flertal olika faktorer. Hur ofta den är i drift, skötsel på klipparen med mera. Om klipparen används mycket förkortas livslängden snabbare till skillnad från om man inte använder den så ofta.

- Observationer kring litiumbatterier

Litiumbatterier kan skadas vid långvarig/ total utladdning. Om batteriet inte hanteras väl kan livslängden förkortas.

När batterinivån är låg ska den laddas snarast möjligt. Förvaring av batteriet skall helst göras med minst 80% batteri samt i en sval miljö.

Kortslut ej batteriet.

Försök inte demontera eller reparera batteriet själv.

- Återvinning av batteri

Kontakta närmsta återvinningsstation för återvinning av förbrukat batteri.

VIKTIG INFORMATION

Vid längre förvaring, som vinterförvaring:

Se till att batteriet är fulladdat samt att klipparen är avstängd via huvudströmbrytaren. Underhållsladda batteriet var tredje månad. Följs ej dessa rekommendationer kommer livslängden att förkortas radikalt.

7. FELSÖKNING

7. FELSÖKNING


Problem	Skärm	Möjliga problem	Lösning
När du har anget ditt lösenord och valt AUTO Klipparen startar inte och laddstationen ger ifrån sig ett pip-ljud.		1. Avgränsningskabeln lyckas inte skicka några signaler. 2. Kabelbrott/Skadad kabel.	1.Kontrollera kabelns anslutning i laddstationen. Se till att kabeln är korrekt ansluten. Dioden på laddstationen ska vara färglös. 2. Anslut kabeln med kabelkontakten.
När du anget ditt lösenord och valt AUTO men klippare startar fortfarande ej.		1. Ingen ström till uttaget eller huvudströmmen är avstängd. Dålig mottagning mellan Klipparen och laddstationen.	1.Kontrollera att strömmen är ansluten ordentligt mellan nätaggregatet och laddstationen.
Klipparen slutar att fungera och piper.		1. Klipparen lyfts från marken. 2. Någon/ något är eller sitter på klipparen.	1.Ställ klipparen på en plan yta och starta om den. 2. Ta bort föremålet från klipparen och starta om den enligt ovan.
Klipparen slutar att fungera och piper.		1. Hjulen går emot eller fastnar på ett hårt föremål. 2. Klipparen fastnar i gräsmattan.	1. Rensa gräsmattan och se till att det inte ligger kvar några hårda föremål. 2. Rensa gräsmattan där klipparen har fastnat och täpp igen håll eller jämna ut jordhögar.
Klipparen slutar att fungera och piper.		1. Klipphöjd för låg. 2. Knivblad går emot något hårt föremål.	1. Justera klipphöjden till en passande nivå. 2. Rensa gräsmattan och se till att det ej ligger hårda föremål på den.
Roboten stannar och piper		Avgränsningskabelns kickar ingen signal	1: Kontrollera avgränsningskabeln där roboten tappade signalen. Om signalen är dålig, dra om kabeln i detta område. 2: Kontrollera avgränsningskabeln, Kontrollera att avgränsningskabeln är installerad enligt bruksanvisningen, samt att positiv/negativ pol är ansluten på korrekt position.

7. FELSÖKNING

Problem	Skärm	Möjliga problem	Lösning
Klipparen slutar att fungera och piper.		Klipparen är i en sluttning med en lutning på över 30 grader.	Stäng av klipparen och ta den till en plan yta. Starta sedan om klipparen.
Roboten stannar och piper		1: Skyddshöljet för knivblad är blockerat 2: Klipparen har fastnat	1: Rengör knivområdet och starta om klipparen 2: Bär ut klipparen och starta om den
Roboten stannar och piper		Signalen från avgränsningskabeln är för svag, klipparen kan lämna området.	Kontrollera avgränsningskabeln där roboten tappade signalen. Om signalen är dålig, dra om kabeln i detta område.
Batteriet kan inte laddas.		Batteriet närmar sig sin naturliga livslängd.	1. Skicka klipparen till serviceverkstad för att få batteriet utbytt. 2. Kontrollera att laddaren är korrekt ansluten.
Klipparen klipper inte.		1. Gräset är förvuxet eller väldigt blött. 2. Klippytan behöver kontrolleras och åtgärdas.	1. Justera klipphöjden till lämplig nivå. 2. Fyll igen alla hål, täck över eller ta bort alla synliga rötter för att jämna ut klippytan.
Klipparen klipper inte längs kanten.		Hinder längs kantlinjen.	Följ hela avgränsningskabeln och kontrollera att det inte finns några hinder i vägen.
Klipparen hittar inte tillbaka till laddstationen.		Ytan framför laddstationen är inte plan.	Installera laddstationen på en plan yta.
Klipparen når fram till laddstationen men laddstiften går inte korrekt på laddplåtarna.		Nivåskillnad mellan laddstationen och gräsmattans yta vid laddstationens framsida.	Kontrollera att laddstationen står på en plan yta så att det inte är någon nivåskillnad vid laddstationens framsida.
Klipparen betar sig ej normalt runt omkring rabatter och liknande.		Avgränsningskabeln är felaktigt placerad.	flytta på avgränsningskabeln.
Klipparen låter mycket.		1. Skadade knivblad. 2. Knivbladen är fulla med skräp (rep, plast etc.) 3. Klipparen startas för nära hinder som ligger närmre än 1 meter bort. eller i närvaro av oväntade hinder så som fallna grenar eller dylikt. 4. Skadad driftmotor eller skadad klippmotor. 5. Gräset är förvuxet.	1. Byt ut knivbladen. 2. Stäng av klipparen helt, använd skyddshandskar för att undvika skador på händerna, ta bort möjligt skräp från knivbladen. 3. Starta klipparen på annan plats. 4. Reparera eller byt ut skadad motor på en serviceverkstad. 5. Justera klipphöjden eller använd en vanlig gräsklippare om det är förvuxet.

8. SPRÄNGSKISS

Sprängskiss för robotgräsklipparen




8. SPRÄNGSKISS

Reservdelslista för klippare:

Nr.	Namn på reservdel	Nr.	Namn på reservdel	Nr.	Namn på reservdel
1	Klipphöjdsvred	24	Regnsensor	47	Vipparmsgummi
2	Fixering för klippmotor	25	Kretskort display (PCB)	48	Tryckring för gummi rubber
3	Fjäderlås	26	Tätningsremsa	49	Gravitationstryckring
4	Bas för klippmotor	27	Framhjul	50	Gravitationsfjäder
5	Gummiringspackning	28	Laddplåtar	51	Stödring
6	Gummiring	29	Batteriskydd	52	fästpackning
7	Skyddsskärm	30	Batteri	53	Vipparmsaxel
8	Klippmotor	31	Nödstoppsbrytare	54	Centreringsfjäder
9	Knivbladshuvud	32	Mellan skydd	55	Centreringsblock
10	Knivblad	33	M4-skruv (för knivblad)	56	Lyftsensor
11	USB-anslutning	34	Knivskydd	57	Microfäste
12	Sensor avgr-kabel PCB	35	Stötskyddsgummi-1	58	Stötsensor
13	Moderkort (PCB)	36	Stötskyddsgummi-2	59	Microbrytarblock
14	Underrede	37	Plast chassi	60	fäst stag - vänster
15	Huvudströmbrytare	38	Fäste till skyddslucka		
16	Drivmotor	39	Axel för skyddslucka		
17	Oljetätning	40	Skyddslucka		
18	Ändkåpa för driftmotor	41	Nödstoppsfäste		
19	Bakhjul	42	Nödstoppsknapp		
20	Kretskort borstlös motor		Nödstoppsprintar		
21	Hjulklaff	43			
22	Skärmskydd	44	M8 mutter		
23	Tätning för skärm	45	Gummihat		
		46	Fäst stag - höger		

Sprängskiss laddstation



1. Kåpa
2. Laddstationskort (PCB)
3. Strömanslutning
4. Anslutning för avgränsningskabel
5. Underrede
6. Laddstift
7. Fäste för laddstift

Appen kan laddas ner för IOS och Android

Ladda ner och installera:


- ◆ För Android, sök efter ”Lyfco robotgräsklippare” i Google Play.
- ◆ För IOS sök efter “Lyfco Robotgräsklippare” på Apple Store.
- ◆ Installera klipparen och starta den, enligt instruktionsboken.

Bruksanvisning för Android


1. Slå på strömmen för robotgräsklipparen, kontrollera att robotgräsklipparens nätverk dyker upp bland nätverken i telefonen. ”MiotLinkAp_XXXX”, detta kan ta några sekunder. Anslut din telefon till det ditt lokala nätverk.




2. Öppna ”Lyfco robotgräsklippare” appen, klicka på symbolen  uppe på höger sida som på bilden under. Obs: Ignorera meddelande ”Konfigurering avfrågeställningar”.




3. Gå in i ”Devicehotspot”, hitta enhet (MiotLinkAp_XXX). Obs: gå tillbaka ett steg om inte enheten skulle visas. Avvakta ett litet tag och försök igen. Välj enheten när den dyker upp.



4. Ange lösenord för ditt lokala nätverk, klicka nästa som på bilen nedan.




5. Konfiguration startar: Obs: ”Distributingnetwork”, denna process kräver att du byter från ditt lokala nätverk till enhetens nätverk (MiotLinkAp_XXX). Avbryt inte processen. Om processen avbryts, börja om.




6. Gå ur ”Lyfco robotgräsklippare” appen, öppna wifi inställningar och anslut till (MiotLinkAp_XXX), gå sedan tillbaka in i ”Lyfco robotgräsklippare” appen.

7. Konfigurering startar (observera att detta kan ta en stund).




8. När konfigureringsprocessen är klar, dyker enheten upp. Stäng ner appen helt.




Bruksanvisning för IOS

1. Slå på strömmen för robotgräsklipparen, kontrollera att robotgräsklipparens nätverk dyker upp bland nätverken i telefonen ”MiotLinkAp_XXX”, det kan ta några sekunder tills enheten ”MiotLinkAp_XXX” kommer upp. Anslut din telefon till det ditt lokala nätverk.




3. Ange lösenord för ditt lokala nätverk, klicka nästa som på bilen nedan.
4. Ange nätverket, den indikerar för närvarande ansluten till lokalt nätverk, du måste ansluta till ”MiotLinkAp_XXXX” manuellt genom att gå ur appen och sedan gå till wifi inställningar.



9. Starta om robotgräsklipparen, gå in i appen på nytt. Klar för användning.
10. Obs: För att byta nätverk behövs en nollställning av robotgräsklipparen göras. För att nollställning av E1600/E1600T/E1800: Gå till funktioner – nollställ – grön knapp, vänta några sekunder och starta om robotgräsklipparen. För nollställning av E1750/E1200: Starta klipparen, efter pipet tryck snabbt på   samtidigt. När  börjar blinka tryck  och  släcks,  tänds i 5 sekunder, starta sedan om robotgräsklipparen.

2. Öppna appen, klicka på symbolen uppe på höger sida som på bilden under. Obs: Ignorera meddelande ”Konfigurering av frågeställningar”




5. Klicka på ”MiotLinkAp_XXXX” manuellt, vänta en stund (kan ta upp till någon minut) tills wifi symbolen  syns i toppen, gå tillbaka till ”Lyfco robotgräsklippare” appen igen. Obs: Appen kommer nu konfigurera inställningar, vänta till wifi symbolen syns, avbryt inte konfigurationen.




9. APP INSTRUKTIONER

6. Gå tillbaka till wifi inställningargenom att hoppa ur appen och gå in i wifi inställningar. Indikerar för närvarande ansluten "MiotLinkAp_XXXX", du behöver ansluta till ditt lokala nätverk manuellt. Vänta några sekunder tills wifi symbolen  syns i toppen av högra hörnet, gå tillbaka till "Lyfco robotgräsklippare" appen, vänta tills konfigureringen är klar. Obs: Kan upp till någon minut.



7. När konfigureringsprocessen är klar, dyker enheten upp. Stäng ner appen helt.




8. Starta om robotgräsklipparen, starta appen igen. Klar för användning.


Notera: Efter installationen av appen, tillåt platstjänster på din telefon medans appen används.

Så här använder du appen

- ◆ Öppna appen



9.1 Fjärrkontroll



1. Tryck "Auto", för att starta klipparen.
2. Tryck "Remote" för manuell körning av roboten

Vid manuell körning känner roboten inte av avgränsningskabeln eller laddstationen.

3. Tryck "Home", för att roboten ska gå hem till laddstationen.


- 4 Tryck "Stop" för att stanna roboten.

Detta fungerar ej under laddning.


5. Vid manuell körning, tryck "MOW" för att klippa.

9. APP INSTRUKTIONER

9.2 Funktionsinställningar



1. Det finns 13 språk att välja bland, inkl. svenska.



2. Range: Du kan välja mellan 4 nivåer på avstånd där klipparen vänder när den hittar avgränsningskabeln vid körning. Välj det som passar din installation bäst.



3. Du kan också stänga av/på flera funktioner som sensorer ljud, regnsensor mm.


Regnsensor:

ON: Klipparen går hem till laddstationen om det regnar.


OFF: Klipparen fortsätter klippa i regn.

När du ändrat någon inställning, glöm inte att trycka "Spara"/"Save".


9.3 Tidsinställningar




1. Du kan synkronisera klipparens & mobilens tid.
2. När du ställt in tid, tryck "Send"/"Skicka" för att spara.



9.4 Inställningar för klipparea




1. Du kan avdela klippytan i upp till 6 startpunkter längs avgränsningskabeln.



2. Ställ in startpunkt
2.1 Innan du börjar, dela upp klipparean i ytor som du finner lämpliga.

Se exempel nedan:


9.5 PIN-kod (lösenord)



Du kan här ställa in en PIN-kod för att styra klipparen, på 4 siffror.

Standard PIN-kod: 1234. Skriv in den gamla koden, och den nya. Tryck därefter Send.

Det finns inget krav på att använda en PIN-kod.



10. FAQ

9. FAQ

Fråga	Referenser/tips	Lösning
Behöver jag dra avgränsningskabel runt alla träd och dylikt på tomten?	Installations- och bruksanvisning Sida 7 del 3.4	Nej, det behöver du inte. Roboten är utrustad med stötsensorer vilket gör att om den åker in i något hårt föremål kommer den att stanna till för att sedan börja arbeta bakåt.
Vad ska jag tänka på när det gäller dragning av avgränsningskabeln?	Installations- och bruksanvisning Sida 7-8	Det viktigaste att tänka på är följande. 1.För bäst kontakt ska du undvika att gräva ner kabeln, använd fästmärklorna istället. 2.Undvika 90 graders hörn, använd mjuka hörn. 3.Undvik att dra kabeln horisontellt i sluttningar. Klipparn kan glida förbi om det är blött på gräset. 4.Experimentera! håll uppsikt i början då du kan behöva ändra placeringen på kabeln.
Spelar det någon roll åt vilket håll klipparen går in i laddstationen?	Installations- och bruksanvisning Sida 6 del 3.3	Ja, Klipparen måste alltid gå medsols längs slingan in i laddstationen.
Åker klipparen ut och klipper automatiskt efter laddning?	Installations- och bruksanvisning Sida 4 -Automatiskuppladdning	Om du kör på schema åker den ut och klipper igen efter laddning om det behövs för att klippa klart den förinstallerade klipptiden. Om du startar klipparen manuellt, så kommer klipparen att köra fram tills den ska laddas. Den kommer sedan att ställa sig i vänte-läge. Dvs den åker inte ut och klipper automatiskt efter laddning vid manuellt läge.
Vad exakt innebär inställningen RANGE?	Installations- och bruksanvisning Sida 4 -Distansinställning Sida 13 del 5.7	Denna funktion innebär att du mellan 4 olika nivåer ställer in hur nära kantlinjen klipparen åker innan den vänder. Fabrikationsinställningen är nivå 4, dvs högsta värdet. Vi rekommenderar att ni väljer RANGE 1 eller 2 för att minska rymningsrisken.
Kan klipparen åka över sten/asfalts gångar?	Installations- och bruksanvisning Sida 7 del 3.4	Ja, det går bra om gången ligger i samma nivå som gräsmattan. Du gör då en egen zon för den ena sidan av gången och en annan zon på andra sidan. Dessa sidor förbinds med en smal övergång av kabel med ca 50cm mellanrum mellan kabeln. Kabeln bör läggas mellan plattorna, eventuellt kan det fungera att lägga kabeln under plattorna, men det är inte säkert att klipparen känner av den då. Testa dig fram till bästa resultat!
Klipparen har ibland svårt att åka in i laddstationen. Vad göra?	Installations- och bruksanvisning Sida 6 del 3.3 Sida 7 del 3.4	Var noga med att laddstationen står på en plan yta och har minst 2,5m rakt fram till närmsta hinder. detta är mycket viktigt! Fungerar det fortfarande ej? Kontrollera dragningen av kabeln under laddstationen. Kabeln ska sitta ungefär vid den gröna pilen på fram och baksidan av laddstationen. fungerar det fortfarande inte kan du justera den ca 1cm till höger eller vänster om pilen på laddstationen. Prova tills det blir rätt.
Min klippare betar sig inte normalt. Vad göra?	Din återförsäljares hemsida	Börja alltid med att kontrollera så att du har den senaste uppdateringen på mjukvaran. Detta brukar lösa många av klipparens avvikande beteenden. Du hittar alltid senaste uppdateringen på din återförsäljares hemsida.
Allmänna tips	Installations- och bruksanvisning Sida 14 del 5.14 Sida 13 del 5.7	Ha funktionen "LINE" avstängd under tiden du testar och justerar din installation. Om klipparen blir avbruten genom att den t.ex. hamnar utanför kantlinjen, så måste den annars börja om från början med att först söka upp laddstationen, sedan börja kantklippning och där efter börja klippa gräsmattan. Ställ in "RANGE" till 1 när du testar din installation. Fungerar allt som det ska kan du prova höja värdet, om du vill.