

Lyfco Robotgräsklippare

Firmware uppdateringsinstruktioner via WiFi

Inledning

Vi har tagit fram ett nytt verktyg som är mer användarvänligt och gör det enklare att uppgradera robotens firmware över WiFi.


Sätt roboten i uppgraderingsläge





För E1600 och E1800:

Starta roboten och tryck HOME och DOWN knapparna samtidigt snabbt innan skärmen visar välkomstmeddelandet. Roboten kommer "blippa" två gånger (skärmen är tom) vilket betyder att roboten är i uppgraderingsläge.




För E1750 och E1200:

Slå på roboten och den stora stop-knappen. Du hör ett "blip" och knappen  lyser.


Tryck knapparna  och  samtidigt inom 1-2 sekunder efter att  och  stängs av. Du hör två "blip", vilket betyder att roboten är i uppgraderingsläge.

Uppgradera firmware med MowerUpdate 2.0


Anslut datorn till samma SSID (WiFi nätverksrouter) som roboten är ansluten till. För datorn kan du även använda fast Ethernet-anslutning till samma WiFi-router. Starta mobilappen i telefonen och vänta tills du ser att roboten har anslutit till WiFi. Den dyker då upp som nedan under Device (det kan ta ett par minuter).



Starta därefter MowerUpdate v2.0 på datorn och dra & släpp den nya firmware programvaran till fönstret. Uppgraderingen startar:



När den är klar, är uppgraderingen färdig.



Notera:

- 1: Se till att både robot och dator har en god WiFi täckning under uppgraderingen.
- 2: Om MowerUpdate kraschar, använd "task manager" för att stänga programmet, och prova starta det igen.